

Важно! Прочетете внимателно преди употреба. Запазете за бъдещи справки.

1. Уредът BACKLIGHT трябва да се използва в съответствие с указанията, съдържащи се в инструкцията за употреба, само в затворени помещения и само по предназначение. Запазете тази инструкция.
2. Фоновите BACKLIGHT са предназначени за осветяване на аквариуми.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: фонтът BACKLIGHT не е водоустойчив. Той има степен на защита IP20, която е обозначена с пиктограма върху опаковката.



Условия за безопасно използване и гаранция

1. Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са под надзор или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин така, че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен.
2. Фонтът BACKLIGHT може да се запазва само чрез доставеното LED захранващо устройство с номинално изходно напрежение 12 V и то на натоварване в амperi, съответстващ на модела на фона.
3. Не се допуска използване на повредено устройство или устройство с повреден електрически кабел.
4. В случай на повреда на устройството или кабела, моля, свържете се с търговски пункт, в който сте закупили продукта. Не ремонтирайте сами устройството или кабела.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: преди да извършите каквито и да било дейности по монтаж или поддръжка на устройството, изключете всички устройства в аквариума от електрическата мрежа.

6. В случай на каквито и да било съмнения, моля, свържете се с търговския пункт, откъдето сте закупили продукта или с производителя на осветлението.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ФОНА BACKLIGHT

1. Извадете устройството от опаковката.
2. Оборудването е предназначено за използване в аквариуми, в които нивото на водата се намира поне 10 mm под горния ръб на аквариума.
3. Монтажът се извършва, като фонтът се окачва внимателно на задната стена на аквариума. Размерът на фона трябва да съответства на размерите на аквариума, а дъжжичите трябва да съответстват на дебелината на стъклото.
4. Следващата стъпка е да проверите дали кабелите на щепсела, както и самият фонт, са сухи.
5. Свържете захранващото устройство, след което свържете устройството към електрическата мрежа, както е показано на диаграмата отстрани.



- В случай на BACKLIGHT от серията RGB фонтът е оборудван с контролери и дистанционно управление Mi-Light®. Инструкцията за съдвояване и употреба можете да намерите по-нататък и в опаковката на оригиналните продукти Mi-Light®.
- При използване на единично захранващо устройство е включен разпределител на захранването.

| | |
|--|---|
| | <p>Фонтът за аквариум е снабден с LED източник на светлина, който не може да бъде подменен от крайния потребител, а от сервиза на производителя или негов представител.</p> |
| | <p>Фонтът е оборудван със сменяемо LED захранващо устройство.</p> |

Важливо! Уважно прочитайте перед застосуванням. Збережіть для подальшого використання.

1. Використовуйте BACKLIGHT відповідно до вказівок в інструкції з експлуатації лише в закритих приміщеннях і тільки за призначенням. Слід зберегти цю інструкцію.
2. Фони з підсвічуванням BACKLIGHT призначені для освітлення акваріумів.
3. УВАГА: фонт з підсвічуванням BACKLIGHT не є водонепроникним. Пристрій має клас захисту IP20, про що свідчить піктограма на упаковці.



Умови безпечної використання та гарантії

1. Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, психічними можливостями, а також людьми з відсутністю досвіду і знання приладу, якщо буде забезпечений нагляд або інструктаж, який стосується використання обладнання безпечним способом, таким чином, щоб пов'язані з цим ризики були зрозумілі. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Дітям без нагляду заборонено чистити та здійснювати технічне обслуговування пристрою.
2. Фонт з підсвічуванням BACKLIGHT можна живити лише від блоку живлення світлодіодів, що входить у комплект, з номінальною вихідною напругою 12 В і струмом навантаження в амперах, що відповідає моделі світильника.
3. Не використовуйте пошкоджений пристрій або пристрій з пошкодженим електричним кабелем.
4. У разі пошкодження пристрою або кабелю, будь ласка, зверніться до місця придбання виробу. Не виконуйте ремонт приладу або кабелю самостійно.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: відключіть все обладнання в акваріумі від електромережі перед проведенням будь-яких робіт з монта-

- жу або технічного обслуговування пристрою.
6. У разі виникнення будь-яких сумнівів, будь ласка, зверніться до торговельної точки, де ви придбали виріб, або до виробника освітлення.

УСТАНОВКА ФОНУ З ПІДСВІЧУВАННЯМ BACKLIGHT

1. Слід вибрати фонт з упаковки.
2. Обладнання призначене для використання в акваріумах, де рівень води закінчується не менше ніж за 10 мм до верхнього краю резервуара.
3. Установка здійснюється шляхом акуратно підвішування фону на задню стінку акваріума. Розмір фону повинен відповідати розмірам акваріума, а ручки - товщині скла.
4. Потім слід переконатися, що кабелі штепсельної вилки, а також фонт - сухі.
5. Підключіть блок живлення, а потім підключіть пристрій до електромережі, як показано на схемі поруч.



- У випадку BACKLIGHT з серії RGB фонт був оснащений контролерами і пультом дистанційного керування Mi-Light®. Інструкції щодо створення пар та використання можна знайти нижче та на упаковці оригінальних продуктів Mi-Light®.
- Якщо застосований один блок живлення, в комплекті йде розподільник живлення.

| | |
|--|--|
| | <p>Фонт оснащений світлодіодним джерелом світла, заміна якого здійснюється не кінцевим споживачем, а сервісною службою виробника або його представником.</p> |
| | <p>Фонт оснащений знімним блоком живлення світлодіодів.</p> |

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност <G> - LED RGB.

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност <F> - LED Бял.

ПОДМЯНА НА LED ПАНЕЛА

1. За да смените фона, трябва да го разедините от захранването.
2. Фонтът трябва внимателно да се отстрани от аквариума.
3. Ремонти на фона трябва да се извършват само от производител.
4. Когато сменят фона BACKLIGHT, използвайте същия или такъв, който съответства на размерите на аквариума.
5. Ремонтираните или подменени фонове трябва да се монтират в обратен ред на демонтажа.

ПОДДРЪЖКА НА ФОНА BACKLIGHT

1. Всички дейности по поддръжката на фона трябва да се извършват при изключено мрежово напрежение.
2. Почиствайте фона с влажна кърпа и неагресивен почистващ препарат. Не използвайте остри или абразивни инструменти за почистване на фона, които могат да повредят повърхността на екрана или електрическата инсталация.

ИЗВЪРЛЯНЕ НА ИСПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

(отнася се за Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)
Този символ върху Продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Трябва да се предаде в съответен пункт за събиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Чрез осигуряване на правилно съхранение ще помогнете да се предотвратят негативните ефекти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. Рециклирането помага за опазването на природните ресурси. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с местните власти, фирмата за събиране на отпадъци във Вашия град или мястото на продажба на продукта.

ГАРАНЦИЯ

Фирмата гарантира правилната работа на оборудването за 12 месеца от датата на продажба. Дефектите, установени през този период, ще бъдат отстранени безплатно в рамките на 14 дни от датата на доставката на оборудването заедно с гаранционната карта, документа за покупка (касова бележка, фактура) в оригиналната опаковка на производителя. В случай на повреда, причинена от неправилна употреба, устройството губи своята гаранция. Гаранцията не покрива механични повреди на оборудването и произтичащите от това дефекти, повреди и дефекти, произтичащи от неправилно или несъместимо с инструкцията за монтаж или с инструкцията за употреба съхранение и поддръжка, неоткоригирани ремонти, модификации или промени в конструкцията. Продавачът не е длъжен да предоставя на купувача резервно оборудване за времето на ремонта.

Производителът си запазва правото да въвежда промени, свързани с техническия прогрес. Производителът не носи отговорност за дефекти, произтичащи от неспазване на препоръките на тази инструкция.

Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності <G> - LED RGB.

Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності <F> - LED Білий.

ЗАМІНА СВІТЛОДІОДНОЇ ПАНЕЛІ

1. Для заміни фону з підсвічуванням необхідно відключити джерело живлення.
2. Фонт слід акуратно зняти з акваріума.
3. Ремонт фону з підсвічуванням повинен виконуватися тільки виробником.
4. При заміні фону BACKLIGHT використовуйте ідентичний фонт або такий, що відповідає розмірам акваріума.
5. Відремонтовані або замінені фони слід встановити у зворотному порядку.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФОНУ З ПІДСВІЧУВАННЯМ BACKLIGHT

1. Всі роботи з технічного обслуговування фону повинні проводитися при відключеній мережовій напрузі.
2. Фонт з підсвічуванням слід чистити вологою ганчіркою і м'яким миючим засобом. Не використовуйте для чищення гострі або абразивні інструменти, які можуть пошкодити поверхню екрана або електричну установку.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИДРАЦЬОВАНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

(стосується країн Європейського Союзу та інших європейських країн з розділними системами збору)
Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що з виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належний спосіб утилізації, ви допоможете запобігти негативним наслідкам, що загрожують навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Переробка вторсировини сприяє збереженню природних ресурсів. Для отримання додаткової інформації про переробку, будь ласка, зверніться до місцевого муніципалітету, компанії з утилізації

відходів у вашому місті або до місця продажу продукту.

ГАРАНТІЯ

Компанія гарантує безпечнішу роботу обладнання протягом 12 місяців з моменту продажу. Дефекти, виявлені протягом цього терміну, будуть усунені безкоштовно протягом 14 днів з моменту поставки обладнання разом з гарантійним талоном, документом, що підтверджує покупку (чек, рахунок-фактура), в оригінальній упаковці від виробника. У разі пошкодження, спричиненого неправильним використанням, пристрій втрачає гарантію. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження обладнання і викликані цим дефекти, пошкодження і дефекти, що виникли в результаті неправильного або невідповідного монтажу, неправильного або невідповідного використання, зберігання і технічного обслуговування, несанкціонованого ремонту, внесення змін або модифікацій в конструкцію. Продавець не зобов'язаний надавати покупцеві підміне обладнання на час ремонту.

Виробник залишає за собою право вносити зміни, пов'язані з технічним прогресом. Виробник не несе відповідальності за дефекти, що виникли в результаті недотримання рекомендацій, викладених в даній інструкції.