


Terraset

DESERT • TURTLE • FOREST

30 45 60

diversa
Pet Products

Diversa Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, PL
Zakład w Prudniku: ul. Prężnińska 23, 48-200 Prudnik, PL
tel. +48 77 436 41 11 • e-mail: biuro@diversa.info.pl
www.diversa.info.pl • aquariumsDIVERSA



PL

Zestaw terrarystyczny Terraset przeznaczony jest do celów hodowlanych zwyczajowo przyjętych zwierząt terrarystycznych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I GWARANCJI

1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. W celu poprawnego montażu, a następnie użytkowania zestawu terrarystycznego Terraset prosimy o zapoznanie się z bezwzględne przestrzeżenie poniższych instrukcji.
3. Terrarium w zestawie Terraset Turtle jest szczelne do wysokości dolnego paska wentylacyjnego.
4. Oświetlenie można zasilac tylko z sieci elektrycznej o odpowiednim napięciu znamionowym uwidocznionym na etykiecie i opakowaniu oświetlenia.

5. UWAGA! PRODUKT NIE JEST WYPOSAŻONY W OŚWIETLENIE. Do zestawów Terraset 60 oraz 45 należy zamontować dwie świetlówki terrarystyczne o maksymalnej mocy każda 26W gwint E27. Natomiast do zestawu Terraset 30 należy zamontować świetlówkę terrarystyczną o maksymalnej mocy 26W gwint E27.

6. Nie można używać oświetlenia uszkodzonego lub z uszkodzonym przewodem elektrycznym.
7. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu należy zgłosić się do punktu zakupu produktu. Nie należy wykonywać samodzielnych napraw oświetlenia ani przewodu.
8. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac montażowych lub konserwacyjnych przy urządzeniu należy odłączyć od zasilania sieciowego wszystkie znajdujące się w terrarium urządzenia.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupili Państwo produkt.

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Terrarium należy wyjąć z opakowania.
2. Drzwiczki ostrożnie wysunąć z prowadnic; podnosząc je do góry i wychylając na zewnątrz ich dolną krawędź.

3. Kolejno drzwiczki należy odwrócić uchwyty na zewnątrz i ponownie włożyć w prowadnice; wkładając je najpierw w górną prowadnicę, następnie po delikatnym docisnięciu, w dolną prowadnicę.
4. W razie wysunięcia listew z drzwiczek należy je ponownie wsunąć.

5. Podłoże, na którym ustawione będzie terrarium powinno być uprzednio oczyszczone z wszelkich nierówności.
6. Terrarium należy wyczyścić używając do tego celu czystej wody oraz miękkiej ściereczki, która nie miała wcześniej kontaktu z detergentami.

7. Montaż zestawu odbywa się poprzez nałożenie pokrywy na terrarium o odpowiadających jej wymiarach.
8. Po zamontowaniu oświetlenia należy upewnić się, że włącznik umiejscowiony na przewodzie znajduje się poza terrarium.

9. Kolejno należy sprawdzić czy przewód i wtyczka są suche oraz podłączyć wtyczkę do sieci zasilania elektrycznego w sposób zgodny z oznaczeniem obok.
10. Oświetlenie należy włączyć za pomocą włącznika.
11. Teraz można przejść do zakładania terrarium.



10. Oświetlenie by mělo být zapnuto pomocí vypínače.
11. Nyní můžete přejít k nastavení terária.

CZ

Sada terárií Terraset je určena k chovu běžných terárijních zvířat.

PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUKY

1. Hliníkový kryt s osvětlením mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání tohoto zařízení, a pokud si jsou vědomi příslušných rizik. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění a údržbu tohoto krytu.
2. Pro správnou montáž a následné používání sady Terraset si prosím přečtěte níže uvedené pokyny a důsledně je dodržujte.
3. Terrarium v sadě Terraset Turtle je utěsněné až do výšky spodní větrací lišty.
4. Světla mohou být napájena pouze z elektrické sítě se správným jmenovitým napětím, které

je uvedeno na štítku a obalu světla.

5. UPOZORNĚNÍ! VÝROBEK NENÍ VYBAVEN OSVĚTLENÍM. Do terárií Terraset 60 a 45 by měly být namontovány dvě terárijní zářivky, každá s maximálním výkonem 26 W a závitem E27. Terraset 30 by naopak měl být vybaven terárijní zářivkou s maximálním výkonem 26 W se závitem E27.
6. Poškozené osvětlení nebo osvětlení s poškozeným elektrickým kabelem se nesmí používat.
7. Případně poškozené zařízení nebo kabelu nahlaste v místě nákupu výrobku. Opravy osvětlení a kabelu neprovádějte sami.
8. Před jakoukoli instalací nebo údržbou jednotky je nutné odpojit všechna zařízení v teráriu od elektrické sítě.
9. V případě pochybností se obraťte na prodejní místo, kde jste výrobek koupili.

NÁVOD NA INSTALACI

1. Terrarium je třeba vyjmout z obalu.

2. Opatrně vysuňte dvířka z vodítek; zvednete je nahoru a vyklopte jejich spodní okraj ven.
3. Poté se dveře otočí klikami dovnitř a znovu se zasunou do vodítek; nejprve se zasunou do horního vodítka a poté se po jemném přitlačení zasunou do spodního vodítka.
4. Pokud lamely vyklouznou z dvířek, je nutné je znovu vložit.
5. Substrát, na kterém bude terarium postaveno, by měl být nejprve očistěn od všech nerovností.
6. Terarium by se mělo čistit čistou vodou a měkkým hadříkem, který předtím nepříšel do styku se saponáty.
7. Sada se sestavuje tak, že se víko nasadí na terarium odpovídajících rozměrů.
8. Po instalaci světla se ujistěte, že spínač umístěný na kabelu je mimo terarium.

9. Dalším krokem je zkontrolovat, zda jsou kabely a zástrčka suché, a připojit zástrčku k elektrické síti podle obrázku na protější straně.
10. Osvětlení by mělo být zapnuto pomocí vypínače.
11. Nyní můžete přejít k nastavení terária.



10. Osvětlení by mělo být zapnuto pomocí vypínače.
11. Nyní můžete přejít k nastavení terária.

UŽYTKOVÁNÍ I KONSERVAČNÍ TERRARIUM

1. Terrarium należy myć miękką ściereczką bez użycia detergentów.
2. WAŻNE: do czyszczenia terrarium nie należy używać ostrych ani ściągających narzędzi, które mogłyby uszkodzić szyby lub spoinę silikonową.
3. Na terrarium nie należy ustawiać ani opierać żadnych przedmiotów.
4. Zagospodarowując terrarium należy pamiętać o tym, aby nie przesłaniać siatki perforowanej stanowiącej wentylację.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupili Państwo produkt.

UŽYTKOVÁNÍ I KONSERVAČNÍ POKRYVY

1. Všetcké práce związane s konservací pokryvy należy wykonywać przy odłączonym napięciu sieci.
2. Pokrywy czysti się wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Do czyszczenia pokrywy nie należy używać ostrych ani ściągających narzędzi, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni pokrywy bądź instalacji elektrycznej.

UTYLIZACJA ŻUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

(dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki)
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu stanowi, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego z tytułu obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie sprzętu do odpowiedniego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grozącym środowisku i zdrowiu. Recykling pomaga zachować naturalne zasoby a zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cynk, srebro, żelazo i inne. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę skontaktować się z Twoim lokalnym urzędem miasta, z firmą zajmującą się wywozem odpadów w Twoim mieście lub punktem sprzedaży produktów.

GWARANCJA

Firma gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu wraz z kartą gwarancyjną, dokumentem zakupu (paragon, faktura) do producenta. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia traci gwarancję. Gwarancja nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu, niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian w konstrukcji. Gwarancja nie obejmuje elementów świetlnych. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas naprawy. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z postępem technicznym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.

by mohly poškodit povrch krytu nebo elektrický systém.

ELEKTRICKÁ ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

(platí pro Evropskou unii a další evropské země se systémem odděleného sběru)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem se nemá nakládat jako s domovním odpadem. Je třeba ho odevzdat na příslušném sběrném místě použitých elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci pomůže zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá šetřit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci získáte na místním obecním úřadě, u firmy zajišťující likvidaci odpadu ve vašem městě nebo v místě prodeje výrobku.

ZÁRUKA

Společnost poskytuje záruku na správnou činnost zařízení po dobu 24 měsíců od data prodeje. Závady zjištěné v tomto období

budou bezplatně odstraněny do 14 dnů od data dodání zařízení spolu se záručním listem, dokladem o koupi (účtenka, faktura) výrobci. V případě poškození způsobeného nesprávným používáním ztrácí zařízení záruku. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a závady způsobené tímto poškozením, poškození a závady způsobené nesprávnou nebo nedůslednou instalací, nesprávným nebo nedůsledným používáním, skladováním a údržbou, neoprávněnými opravami, změnami nebo úpravami konstrukce. Záruka se nevztahuje na osvětlovací prvky. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu na dobu opravy náhradní zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo na změny související s technickým pokrokem. Výrobce nenes odpovědnost za žádné závady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

Der Terraset Terrarienbausatz ist für die Zucht von handelsüblichen Terrarientieren konzipiert.

BEINGUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG UND GARANTIE

- Das Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn die Aufsicht und/oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts so erfolgt, dass die damit verbundenen Risiken verständlich sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Um das Terraset korrekt zusammenzubauen und anschließend zu benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen und halten Sie sich genau daran.
- Das Terrarium des Bausatzes Terraset Turtle ist bis zur Höhe der unteren Belüftungsleiste abgedichtet.
- Die Leuchten dürfen nur mit der auf dem Etikett und der Verpa-

- ckung der Leuchte angegebenen Netzspannung betrieben werden.
- HINWEIS!** DAS PRODUKT IST NICHT MIT EINER BELEUCHTUNG AUSGESTATTET. Das Terraset 60 und 45 sollte mit zwei Terrarien-Leuchtstoffröhren mit einer maximalen Leistung von je 26 W E27-Gewinde ausgestattet werden. Das Terraset 30 hingegen sollte mit einer Terrarien-Leuchtstofflampe mit einer maximalen Leistung von 26W E27 Gewinde ausgestattet werden.
- Eine beschädigte Beleuchtung oder ein beschädigtes Stromkabel darf nicht verwendet werden.
- Im Falle einer Beschädigung des Geräts oder des Kabels wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Führen Sie selbst keine Reparaturen an der Beleuchtung oder am Kabel durch.
- Bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, müssen alle Geräte im Terrarium vom Stromnetz getrennt werden.
- Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Das Terrarium sollte aus seiner Verpackung genommen werden.

- Schieben Sie die Tür vorsichtig aus ihren Führungen: Heben Sie sie nach oben und schwenken Sie ihre Unterkante nach außen.
- Die Tür wird dann mit den Griffen umgedreht und wieder in die Führungen eingesetzt: zuerst in die obere Führung und dann, nach leichtem Druck, in die untere Führung.
- Wenn die Lamellen aus der Tür rutschen, müssen sie wieder eingesetzt werden.
- Der Bodengrund, auf dem das Terrarium eingerichtet werden soll, sollte zunächst von allen Unebenheiten befreit werden.
- Das Terrarium sollte mit sauberm Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden, das zuvor nicht mit Reinigungsmitteln in Berührung gekommen ist.
- Der Bausatz wird zusammengebaut, indem der Deckel auf ein Terrarium mit den entsprechenden Abmessungen gesetzt wird.
- Achten Sie nach der Installation der Leuchte darauf, dass sich der Schalter am Kabel außerhalb des Terrariums befindet.
- Als Nächstes müssen Sie prüfen, ob Kabel und Stecker trocken sind, und den Stecker wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt an das Stromnetz anschließen.



- Die Beleuchtung ist mit dem Schalter einzuschalten.
 - Sie können nun mit der Einrichtung des Terrariums beginnen.
- BENUTZUNG UND PFLEGE DES TERRARIUMS**
- Das Terrarium sollte mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.
 - WICHTIG!** Verwenden Sie zur Reinigung des Terrariums keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge, die das Glas oder die Silikonfuge beschädigen könnten.
 - Es sollten keine Gegenstände auf das Terrarium gestellt oder darauf abgelegt werden.
 - Beim Aufstellen des Terrariums sollte darauf geachtet werden, dass das perforierte Netz, das für die Belüftung sorgt, nicht verdeckt wird.
 - Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

NUTZUNG UND WARTUNG DER ABDECKUNG

- Alle Wartungsarbeiten an der Abdeckung müssen bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden.
- Die Deckel werden mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt. Zum Reinigen der Abdeckung

keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge verwenden, da diese die Oberfläche der Abdeckung oder die Elektroinstallation beschädigen könnten.

ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

(gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung besagt, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es sollte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Indem Sie für eine ordnungsgemäße Lagerung sorgen, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Recycling trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Nähere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, dem Entsorgungsunternehmen in Ihrer Stadt oder bei der Verkaufsstelle des Produkts.



GARANTIE

Das Unternehmen garantiert den reibungslosen Betrieb der Geräte für einen Zeitraum von 24 Mo-

naten ab dem Verkaufsdatum. Während dieser Frist festgestellte Mängel werden innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Geräts zusammen mit dem Garantiechein und dem Kaufnachweis (Quittung, Rechnung) an den Hersteller kostenlos behoben. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt die Garantie. Von der Garantie ausgeschlossen sind: mechanische Beschädigungen des Geräts und dadurch verursachte Defekte, Schäden und Defekte, die durch unsachgemäße oder inkompetente Installation, unsachgemäße oder inkonsequente Nutzung, Lagerung und Wartung, nicht genehmigte Reparaturen, Änderungen oder Modifikationen an der Struktur verursacht wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Beleuchtungselemente. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, dem Käufer für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die sich aus der Nichtbeachtung der Empfehlungen in dieser Anweisung ergeben.

The Terraset terrarium kit is designed for the breeding of customary terrarium animals.

CONDITIONS FOR SAFE USE AND WARRANTY

- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical and mental abilities, and persons with no experience or knowledge of the equipment, if supervised or instructed on its safe use so that the risks associated with it are understood. Children should not play with the appliance. Unsupervised children should not be allowed to perform cleaning and maintenance of the appliance.
- In order to correctly assemble and then use the Terraset, please read and strictly follow the instructions below.
- The terrarium in the Terraset Turtle kit is sealed up to the height of the lower ventilation bar.
- The lights may only be supplied from mains electricity of the correct voltage rating as shown on

- the label and packaging of the light.
- ATTENTION! THE PRODUCT IS NOT EQUIPPED WITH LIGHTING.** Two terrarium fluorescent tubes each with a maximum output of 26W E27 thread should be fitted to the Terraset 60 and 45. The Terraset 30, on the other hand, should be fitted with a terrarium fluorescent lamp with a maximum output of 26W E27 thread.
- The lighting appliance that is damaged or has a damaged power cord may not be used.
- In the event of damage to the equipment or power cord return it to the point of sale. Do not carry out repairs to the lighting appliance or cord yourself.
- Before carrying out any installation or maintenance work on the unit, all equipment in the terrarium must be disconnected from the mains supply.
- If you have any doubts, please contact the point of sale where you purchased the product.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The terrarium should be removed from its packaging.

- Carefully slide the door out of its guides: lifting it upwards and swinging its lower edge outwards.
- The door is then turned inside out with the handles and re-inserted into the guides: inserting first into the upper guide and then, after pressing gently, into the lower guide.
- If the slats slip out of the door, they must be reinserted.
- The substrate on which the terrarium will be set up should first be cleared of any irregularities.
- The terrarium should be cleaned using clean water and a soft cloth that has not previously come into contact with detergents.
- The kit is assembled by placing the lid on a terrarium of corresponding dimensions.
- After installation of the light, make sure that the switch located on the cable is outside the terrarium.
- The next step is to check that the cable and plug are dry and to connect the plug to the mains electricity supply as shown in the picture opposite.



- The lighting should be switched on using the switch.
 - You can now move on to setting up the terrarium.
- USE AND MAINTENANCE OF THE TERRARIUM**
- The terrarium should be cleaned with a soft cloth without detergents.
 - IMPORTANT!** do not use sharp or abrasive tools to clean the terrarium, which could damage the glass or the silicone joint.
 - No objects should be placed or rested on the terrarium.
 - When setting up the terrarium, care should be taken not to obscure the perforated mesh that provides ventilation.
 - If you have any doubts, please contact the point of sale where you purchased the product.

USE AND MAINTENANCE OF THE COVER

- All cover maintenance must be carried out with the mains voltage disconnected.
- Lids are cleaned with a damp cloth and a mild detergent. Do not use sharp or abrasive tools to clean the cover, as these could

damage the surface of the cover or the electrical wiring.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(applies to the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or its packaging states that the product should not be treated as household waste. It should be handed over to an appropriate collection point for waste electrical and electronic equipment. By ensuring proper storage, you will help prevent negative effects threatening the environment and human health. Recycling helps to preserve natural resources. For more detailed information on recycling, please contact your local municipality, the waste disposal company in your town or the point of sale of the product.



GUARANTEE

The manufacturer guarantees the trouble-free operation of the equipment for a period of 24 months from the date of sale. Defects discovered during this

period will be rectified free of charge within 14 days from the date of delivery of the equipment together with the guarantee card, proof of purchase (receipt, invoice) to the manufacturer. The warranty does not apply in the event of damage caused by the equipment misuse. The following are not covered by the guarantee: mechanical damage to the equipment and defects caused by such damage, damage and defects caused by incorrect or inconsistent installation, incorrect or inconsistent use, storage and maintenance, unauthorised repairs, alterations or modifications to the structure. The guarantee does not cover the lighting elements. The seller is not obliged to provide the purchaser with replacement equipment for the duration of the repair. The manufacturer reserves the right to make changes due to technical progress. The manufacturer shall not be held responsible for defects resulting from failure to follow the recommendations in this manual.

A Terraset terráriumkészletet a szokásos terrárium állatok tenyésztésére tervezték.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS A GARANCIA FELTÉTELEI

- Ezt a berendezést használhatják 8 évnel idősebb gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességekkel rendelkező emberek, valamint azok, akiknek nincs tapasztalata és ismerete a készülékről, ha biztosítva van a felügyeletük vagy ki vannak oktatva a berendezés biztonságos használatára, olyan módon, hogy megértsék a vele kapcsolatos kockázatokat. Gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartssák karban gyerekek.
- A Terraset helyes összeszereléséhez és használatához kérjük, olvassa el és szigorúan kövesse az alábbi utasításokat.
- A Terraset Turtle készletben lévő terrárium az alsó szellőzőrúd magasságáig le van zárva.
- A lámpák csak a lámpa címkéjén és csomagolásán feltüntetett

- megfelelő feszültségű hálózati áramról táplálhatók.
- FIGYELEM!** A TERMÉK NEM RENDELKEZIK VILÁGÍTÁSSAL. A Terraset 60 és 45 készülékek két terrárium fénycsővel kell szerelni, amelyek egyenként legfeljebb 26 W-os E27-es menettel rendelkeznek. A Terraset 30-at viszont egy terrárium fénycsővel kell felszerelni, amelynek maximális teljesítménye 26W E27-es menetes.
- Nem megengedett a sérült lámpával vagy a sérült elektromos vezetékkel történő világítás.
- Ha a készülék vagy a kábel megsérül, kérjük, forduljon a termék eladójához. Ne javítsa önállóan sem a lámpát, sem magát a kábelt.
- Mielőtt bármilyen szerelési vagy karbantartási munkát végezne a készüléken, a terráriumban lévő összes berendezést le kell választani a hálózatról.
- Bármilyen kétség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési helyvel, ahol a terméket vásárolták.

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- A terráriumot ki kell venni a csomagolásából.

- Óvatosan csúsztassa ki az ajtót a vezetőekből: emelje felfelé és lendítse ki az alsó szélét.
- Ezután az ajtót a fogantyúkkal kifordítjuk, és visszahelyezzük a vezetőkre: először a felső vezetőre, majd óvatos nyomást követően az alsó vezetőre.
- Ha a lécek kicsúsznak az ajtóból, vissza kell őket helyezni.
- Az ajzatot, amelyen a terráriumot felállítjuk, először is meg kell tisztítani az esetleges egyenetlenségektől.
- A terráriumot tiszta vízzel és olyan puha ruhával kell tisztítani, amely korábban nem érintkezett tisztítószerekkel.
- A készletet úgy kell összeszerelni, hogy a fedelet a megfelelő méretű terráriumra helyezzük.
- A lámpa felszerelése után győződjön meg arról, hogy a kábelen található kapcsoló a terráriumon kívül van.
- A következő lépés az, hogy ellenőrizzük, hogy a kábel és a dugó száraz-e, és csatlakoztassuk a dugót a hálózati áramellátáshoz a mellékelt képen látható módon.
- A világítást a kapcsolóval kell bekapcsolni.



- Most már áttérhet a terrárium felállítására.

ATERRÁRIUM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- A terráriumot puha ruhával, tisztítószerek nélkül kell tisztítani.
- FONTOS!** ne használjon éles vagy csiszoló eszközöket a terrárium tisztításához, mert ezek károsíthatják az üveget vagy a szilikontöteket.
- A terráriumra nem szabad tárgyakat helyezni vagy támasztani. A terrárium felállításakor ügyelni kell arra, hogy a szellőzőest biztosító perforált háló ne takarja el.
- Bármilyen kétség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési helyvel, ahol a terméket vásárolták.

A FEDÉL HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- A burkolat minden karbantartásánál a hálózati feszültség lekapcsolásával kell elvégezni.
- A fedeleket nedves ruhával és enyhén mosószerrel tisztíthatók. **FONTOS!** a fedél tisztításához nem szabad sem éles, sem karcoló eszközöket használni, amelyek sérülést okozhatnak a fedél felü-

- létén vagy az elektromos rendszerben.

ELEKTRIMOSÓS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLEK

(az Európai Unióra és más, külön gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra vonatkozik)

Ez a szimbólum a termékben vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyén kell leadni. A megfelelő tárolás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Az újrahasonosítás elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Az újrahasonosított kapcsolatos részletek információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a városban működő hulladékkezelő vállalatához vagy a termék értékesítési helyéhez.

GARANCIA

A cég az értékesítés napjától számított 24 hónapig garantálja a berendezések hibátlan működését. Az ezen időszaki alatt felfedezett hibákat a gyártónak

történi átadástól számított 14 napon belül díjmentesen kijavítjuk, a garanciajegy és a vásárlás igazoló bizonylat (blokk, számla) csatolásával együtt. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk esetén a garancia megszűnik a készülékre. A garancia nem terjed ki a következőkre: a berendezés mechanikai sérülése és az ilyen sérülések által okozott hibák, a helytelen vagy következetlen telepítés, a helytelen vagy következetlen használat, tárolás és karbantartás, a szerkezettengedély nélküli javítása, átalakítása vagy módosítása által okozott sérülések és hibák. A garancia nem terjed ki a világítóelemekre. Az eladónak nem kötelessége a vevőnek a javítás idejére cserére készleteket biztosítani. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki haladásnak megfelelően változtasson a készüléken. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a hibákról, amik a jelen utasítás ajánlásainak a nem tartása miatt keletkeztek.

