LED intenso

4,3
5,7
7,2
10,1

Oświetlenie serii LED intenso
Svítilny sady LED intenso osvětlení
LED intenso sorozatú világítás

PL CZ HU	Model Model Modell	Moc Příkon Teljesítmény	Do długości/szerokości akwarium Pro délku/šířku akvária Akvárium max. hossza/szélessége
	LED intenso 4.3	4.3 Watt	20 cm
	LED intenso 5.7	5.7 Watt	25 cm
	LED intenso 7.2	7.2 Watt	30 cm
	LED intenso 10.1	10.1 Watt	35 cm

PL

Instrukcja użytkowania

Oświetlenie serii LED intenso przeznaczone jest do oświetlenia akwariów oraz terrariów.

WARUNKI BEZPIECZNTEGO UŻYTKOWANIA I GWARANCJI

1. WAŻNE! Przeczytać uważnie przed użyciem. Zachować do wykorzystania w przyszłości.
2. Urządzenie należy używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Instrukcję tę należy zachować.
3. Oświetlenie to zostało zaprojektowane do użytku wyłącznie nad zbiornikami przykrytym szkłem lub innymi przeźroczystymi materiałami zabezpieczającymi przed wpadnięciem oświetlenia do akwarium.
4. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w akwariach, których poziom wody kończy się co najmniej na 2 cm przed górną krawędzią akwarium.
5. Należy zwrócić uwagę aby minimalna odległość oprawy od lustra wody nie była mniejsza niż 15 mm.
6. Oświetlenie przeznaczone jest do użytku na zbiornikach wykonanych ze szkła o grubości od 3 mm do 8 mm.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Oświetlenie można zasilać tylko z sieci elektrycznej o odpowiednim napięciu znamionowym - uwidocznionym na etykiecie urządzenia.
9. Uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione; jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć.
10. Przed włożeniem dłoni do wody w akwarium należy odłączyć od zasilania sieciowego wszystkie znajdujące się w akwarium urządzenia.
11. Po odłączeniu od sieci zasilania elektrycznego należy odczekać co najmniej 15 minut przed wykonaniem prac konserwacyjnych w akwarium.
12. OSTRZEŻENIE: Przed wykonywaniem konserwacji oprawy oświetleniowej należy odłączyć zasilanie.

MONTAŻ OŚWIETLENIA

1. Oświetlenie należy wyjąć z opakowania.
2. Należy odłączyć wszystkie urządzenia pracujące w akwarium od sieci zasilania elektrycznego.
3. Należy sprawdzić poziom wody w akwarium. W przypadku, gdy poziom wody jest wyższy niż 2 cm od górnej krawędzi akwarium należy przed montażem oświetlenia odlać odpowiednią ilość wody.
4. Oświetlenie należy zamocować na akwarium nasuwając uchwyt urządzenia na jedną z bocznych ścianek lub na tylną szybę zbiornika.
5. Należy przesunąć uchwyt lampy maksymalnie do tej krawędzi lampy z której wyprowadzony jest przewód zasilający.
6. Pozycję oświetlenia należy uregulować w sposób uniemożliwiający bezpośrednie patrzenie na źródło światła.
7. Po zamontowaniu oświetlenia należy sprawdzić czy przewód i wtyczka są suche.
8. Podłączyć wtyczkę do sieci zasilania elektrycznego w sposób zgodny z rysunkiem obok.

9. Włączyć oświetlenie za pomocą przełącznika.
10. W przypadku opadania oświetlenia należy lekko dokręcić śrubkę regulacyjną.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

1. W celu wyczyszczenia oświetlenia odłączyć zasilanie oprawy oraz zasilanie wszystkich urządzeń w akwarium z zasilania sieciowego. Następnie należy odczekać co najmniej 15 minut przed ściągnięciem oświetlenia ze ścianki akwarium.
2. Oświetlenie należy przecierać regularnie raz na dwa tygodnie czystą i wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego środka odkamiejącego np. ocet.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

(dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki)
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu stanowi, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recykling pomaga zachować naturalne zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę skontaktować się z Twoim lokalnym urzędem miasta, z firmą zajmującą się wywozem odpadów w Twoim mieście lub punktem sprzedaży produkty.

GWARANCJA

Firma gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu wraz z kartą gwarancyjną, dokumentem zakupu (paragon, faktura), w oryginalnym opakowaniu do producenta. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją użytkowania urządzenie traci gwarancję. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian w konstrukcji. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia nabywcy zastępczego sprzętu na czas naprawy.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian związanych z postępem technicznym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji.

CZ

Návod k použití

Svítilny sady LED intenso osvětlení jsou určeny pro osvětlení akvárií a terárií.

PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ A ZÁRUKY

1. DŮLEŽITÉ! Před použitím si pozorně přečtěte. Uschovejte pro budoucí použití.
2. Zařízení se má používat v souladu s pokyny obsaženými v návodu k použití, a to pouze v uzavřených místnostech a pouze podle určení. Tento návod zachovejte.
3. Tato svítilna je určena pouze k použití nad nádržemi přikrytými sklem nebo jinými průzračnými materiály, které brání spadnutí svítilny do akvária.
4. Zařízení je určeno pro použití v akváriích, kde hladina vody končí nejméně 2 cm od horní části akvária.
5. Vezměte prosím na vědomí, že minimální vzdálenost mezi krytem a vodní hladinou by neměla být menší než 15 mm.
6. Lampa je určena pro použití v kontejnerech (akváriích) vyrobených ze skla o tloušťce 3 mm až 8 mm.
7. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí vybavení, ledaže toto probíhá pod dohledem nebo v souladu s návodem k užívání vybavení sděleným osobami zodpovídajícími za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.
8. Osvětlení lze napájet pouze ze sítě s příslušným jmenovitým napětím - uvedeným na štítku zařízení.
9. Poškozenou vnější hadici nebo kabel tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, je třeba zničit svítidlo.
10. Před vložením dlaní do vody v akváriu odpojte od síťového napájení všechna zařízení, která se nachází v akváriu.
11. Po odpojení od napájení počkejte nejméně 15 minut, než provedete údržbu akvária.
12. VAROVÁNÍ: Před údržbou svítidla odpojte napájení.

INSTALACE OSVĚTLENÍ

1. Svítilnu vyjměte z obalu.
2. Odpojte všechna fungující v akváriu zařízení od sítě elektrického napájení.
3. Měly by být zkontrolujte hladinu vody v akváriu. Pokud je hladina vody vyšší než 2 cm od horní části akvária, před instalací osvětlení odlijtesprávné množství vody.
4. Překryjte držák zařízení na jednu z bočních stěn nebo na zadní sklo nádrže a tímto připevněte svítilnu k akváriu.
5. Přesuňte držák lampy na maximální okraj lampy, ze které je napájecí kabel veden.
6. Položení svítilny je nutno upravit takovým způsobem, aby bylo zabráněno dívat se přímo do zdroje světla.
7. Po namontování svítilny je nutno ověřit, zda kabel a zástrčka jsou v suchu.
8. Připojte zástrčku do sítě elektrického napájení podle uvedeného návodu - viz uvedený obrázek

9. Zapněte svítilnu pomocí přepínače.
10. V případě klesání svítilny mírně utáhněte regulační šroub.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

1. Chcete-li vyčistit osvětlení, odpojte napájení od svítidla a veškerého vybavení akvária od síťového napájení. Následně je nutno počkat nejméně 15 minut před sundáním zařízení ze stěny akvária.
2. Osvětlení otřete pravidelně jednou za dva týdny vlhkým hadříkem s jemným čistícím roztokem na odvápnění např. s octem.

ZNEŠKODŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÉHO ELEKTRO ZAŘÍZENÍ

(týká se Evropské unie a jiných evropských zemí se systémy třídění odpadů)
Tento symbol umístěný na produktu nebo na jeho obalu znamená, že výrobek nelze klasifikovat jako komunální odpad. Musí být odevzdán ve sběrných místech vyřazeného elektro zařízení. Zajištěním řádného způsobu skladování lze zabránit negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje. Pro bližší informace o recyklaci se obraťte na místní městský nebo obecní úřad, společnost zabývající se svozem odpadů ve vašem městě nebo prodejní místo výrobku.

ZÁRUKA

Firma ručí za řádnou funkčnost zařízení po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Vady, zjištěné v tomto období, budou bezplatně odstraněny během 14 dnů ode dne dodání zařízení se záručním listem výrobci s prodejním dokladem (účtenka, faktura) v originálním balení. Poškození vzniklá chybných používáním mají za následek ztrátu záruky. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zařízení a jimi způsobené vady, poškození a vady vzniklé chybnou instalací, skladováním, údržbou, prováděním samovolných oprav nebo konstrukčními změnami v rozporu s návodem k použití. Prodávající není povinen na dobu provádění oprav poskytnout kupujícímu náhradní zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo provádění technických změn a zlepšení.
Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

HU

Használati utasítás

LED intenso sorozatú világítás az akváriumok és terráriumok világítására szolgál.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS GARANCIA FELTÉTELEI

1. FONTOS! Használat előtt figyelmesen olvassa el. Tartsa későbbi felhasználás céljából.
2. A berendezést a kezelési utasításban foglalt útmutatók szerint kizárólag zárt helyiségekben és kizárólag rendeltetésszerűen kell használni. A jelen utasítást őrizze meg.
3. A világítást kizárólag az üveggel ill. az akváriumba való leesést megakadályozó más átlátszó anyaggal fedett tartályok feletti használatra fejlesztették ki.
4. A világítás olyan akváriumokra lett tervezve ahol a maximális vízszint az akvárium teteje alatt van 2 centiméterrel.
5. Felhívjuk figyelmét, hogy a ház és a víz felülete közötti minimális távolságnak legalább 15 mm-nek kell lennie.
6. A lámpa 3 és 8 mm közötti üvegvastagságoknál használható.
7. Ezt a berendezést nem használhatja olyan személy (köztük: gyermek), akinek testi, érzékelési vagy pszichikai képességei korlátozottak, sem olyan, aki nem ismeri a berendezést és vele kapcsolatban tapasztalatlan, kivéve, ha ez felügyelet vagy a berendezés használatára vonatkozó útmutatás mellett történik, melyet a biztonságukért felelős személy nyújtott. Kérjük figyeljen a gyermekekre, nehogy játsszanak a berendezéssel. A felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
8. A világítást csak a hálózatról lehet táplálni, megfelelő névleges feszültséggel - az eszköz címkéjén feltüntetve.
9. A lámpatest sérült külső tömlője vagy vezetéke nem cserélhető; ha a kábel sérült, a világítótestet meg kell semmisíteni.
10. Mielőtt a kezét az akváriumba tenné be, hálózati feszültségről kapcsolja le az akváriumban lévő összes berendezést.
11. A tápfeszültségről való lekapcsolás után várjon legalább 15 percet, mielőtt karbantartja az akváriumot.
12. FIGYELEM: A világítótestet karbantartás előtt húzza ki a tápellátást.

A VILÁGÍTÁS BEÉPÍTÉSE

1. A világítást vegye ki a csomagolásból.
2. Az akváriumban működő összes berendezést kapcsolja le az elektromos hálózatról.
3. Ellenőrizze a víz magasságát, ha nincs meg a min. 2 cm az akvárium teteje és a víz szintje között, csökkentse azt.
4. A világítást az akváriumra úgy szerelje fel, hogy a berendezés tartóját a tartály egyik oldalfalára vagy hátsó falára húzza fel.
5. Helyezze a lámpatartót arra a lámpa maximális szélére, ahonnan a tápkábel vezetett.
6. A világítás pozícióját úgy állítsa be, hogy a fényforrásra való közvetlen rá-nézés lehetetlen legyen.
7. A világítás felszerelése után ellenőrizze, hogy a vezeték és a dugó száraz-e.
8. Kösse rá a dugót az elektromos hálózatra a mellékelt rajznak megfelelően.

9. Kapcsolja be a világítást a berendezés tartóján lévő kapcsoló segítségével.
10. A világítás leereszkedése esetén a szabályozó csavart kissé meg kel húzni.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

1. A világítás tisztításához húzza ki a lámpatest és az összes akvárium berendezés tápellátását a hálózatról. Ezt követően várjon legalább 15 percet, mielőtt a világítást az akvárium faláról leszerelné.
2. A világítást kéthetente rendszeresen enyhe vízkőtelenítő készítménnyel, pl. ecet, átitatott puha törlőkendővel át kell törölni.

ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

(Európai Unióra és más európai országokra vonatkozik, ahol szelektív hulladék gyűjtőrendszer működik)
Ez a terméken ill. annak csomagolásán feltüntetett szimbólum arról rendelkezik, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell átadni. Megfelelő tárolás biztosításával megelőzheti a helytelen tárolás esetén bekövetkező, környezetre és emberi egészségre veszélyes negatív következményeket. Az újrahasznosítás segít a természetes erőforrások megőrzésében. Ha több információt szeretne az újrahasznosításról, forduljon a helyi városi hivatalhoz, a városában hulladék elszállítással foglalkozó céghez vagy a termék értékesítési pontjához.

GARANCIA

A cég garantálja a berendezés hibátlan működését az értékesítéstől számított 24 hónapos időszakban. Ebben az időszakban felmerülő hibák 14 napon belül kerülnek megszűntetésre a berendezés, garanciajegy, vásárlási bizonylat (blokk, számla) a gyártóhoz eredeti csomagolásban történő eljuttatásától számítva. A helytelen használatból adódó hibák esetén a garancia megszűnik. Garancia hatálya alá nem tartoznak a készülék mechanikai sérülései és azokkal előidézett hibák, a helytelen ill. az utasításnak nem megfelelő szerelésből, használatból, tárolásból és karbantartásból, önálló javításból, átalakításokból vagy szerkezeti módosításokból adódó hibák és sérülések. Az eladó a javítás idejére nem köteles cserekészüléket biztosítani.

A gyártó fenntartja a változtatás jogát, a műszaki fejlődésnek megfelelően.
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen utasításban foglalt ajánlások be nem tartásáért.

Diversa Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, PL • Zakład w Prudniku: ul. Prężyńska 23, 48-200 Prudnik, PL
tel. +48 77 436 41 11 • e-mail: biuro@diversa.info.pl • www.diversa.info.pl

LEDintenso-INS-K-20200728

diversa Pet Products

LED intenso

4,3
5,7
7,2
10,1

Lighting systems series LED intenso
Beleuchtung Serie LED intenso
Светильник серии LED intenso

EN DE RU	Type Modell Модель	Power Leistung Мощность	For aquarium of length/width Länge/Breite des Aquariums bis Для аквариумов длиной/шириной
	LED intenso 4.3	4.3 Watt	20 cm
	LED intenso 5.7	5.7 Watt	25 cm
	LED intenso 7.2	7.2 Watt	30 cm
	LED intenso 10.1	10.1 Watt	35 cm

EN

Instructions for use

LED intenso lighting system series is designed for aquaria and terraria.

CONDITIONS FOR SAFE USE AND WARRANTY

1. IMPORTANT! Read carefully before use. Keep for future use.
2. The device is to be used in accordance with the guidelines provided in the instructions for use, only indoors and only as intended. Keep these instructions for future reference.
3. This lighting system has been designed for use only over containers covered with glass or other transparent materials preventing it from falling into the aquarium.
4. The lighting is intended for use over aquariums in which maximal level of water finishes 2 cm before the top edge of aquarium.
5. Please note that the minimum distance between the housing and the water surface should not be less than 15mm.
6. The lamp is mean for use on tanks which glass thickness is between 3 and 8 mm.
7. This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capacities or by persons who are not familiar with the device or have no experience operating the device – unless the device is operated under supervision or following a safety briefing conducted by the persons responsible for their safety. Do not let children play with the device. Do not let children cleaning and maintenance of the device.
8. The lighting can be supplied only from the mains with the appropriate rated voltage - shown on the device's label.
9. A damaged external hose or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the lighting fixture should be destroyed.
10. Before immersing your hand in the aquarium water, disconnect all devices in the aquarium from the mains.
11. After disconnecting from the power supply, wait at least 15 minutes before performing maintenance on the aquarium.
12. WARNING: Disconnect power before performing maintenance on the lighting fixture.

LIGHTING INSTALLATION

1. Take the lighting system out of the box.
2. Disconnect all devices operating in the aquarium from the mains.
3. You should check the water level. In case that it exceeds 2 cm before the top edge of aquarium pour out appropriate amount of water to reach the recommended level.
4. Fix the lighting system on the aquarium sliding the handle of the device on one of the side walls or on the rear wall of the aquarium.
5. Move the lamp holder to the maximum edge of the lamp from which the power cord is led.
6. Adjust the position of the lighting system so that it is impossible to look straight into the source of light.
7. After the lighting system is installed, check whether the power cord and the plug are dry.
8. Plug the lighting system into the mains as shown on the accompanying illustration.
9. Turn on the light using the switch.
10. If the lighting system slides down, slightly tighten up the regulation screw.

USAGE AND MAINTENANCE

1. To clean the lighting, disconnect the power supply to the luminaire and all the aquarium equipment from the mains supply. Then wait at least 15 minutes before removing the lighting system from the aquarium wall.
2. You should lighting wipe regularly once every two weeks with a damp cloth with a mild descaling agent, eg. Vinegar.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol placed on the product or its packaging means that the product should not be treated as household waste. It should be left at an appropriate facility for the collection of waste electrical and electronic equipment. By providing relevant storage you will help prevent negative effects to the environment and human health occurring in case of improper storage. Recycling helps conserve natural resources. For more detailed information on recycling contact your local city office, waste removal company in your location or the vendor of the product.

WARRANTY

The company guarantees proper functioning of the device within 24 months from the day of the sale. Defects found in this period will be removed free of charge within 14 days from the day of delivery of the device along with the warranty card and evidence of purchase (receipt, invoice), in the original packaging to the producer. In case of damage caused by improper use, the warranty of the device becomes void. The warranty does not cover mechanical damage to the device and resulting defects, damage and defects resulting from installation, usage, storage and maintenance that are performed in an improper way or against the instructions for use, repairs, reworks or construction changes performed by the user. The vendor is not obliged to provide the purchaser with a replacement device for the time of repair.

The producer reserves the right to make changes due to technical advancement. The producer is not responsible for defects resulting from failure to observe the instructions contained herein.

DE

Betriebsanleitung

Die Beleuchtung aus der Serie LED intenso ist zum Beleuchten der Aquarien und Terrarien bestimmt.

BEDINGUNGEN DER SICHEREN ANWENDUNG UND DER GARANTI

1. WICHTIG! Vor Gebrauch sorgfältig lesen. Für zukünftige Verwendung aufbewahren.
2. Die Anlage ist gemäß den in der Bedienungsanweisung genannten Hinweisen nur in den geschlossenen Räumen und nur bestimmungsgemäß anzuwenden.
3. Diese Beleuchtung wurde zur Anwendung über den mit Glas oder mit anderen durchsichtigen Stoffen bedeckten Aquarien entwickelt, die das Hineinfallen der Beleuchtung ins Aquarium verhindern.
4. Das Gerät ist bestimmt zu dem nutzen in Aquarien, deren Pegel endet mindestens 2 cm vor der oberen Kante.
5. Bitte beachten Sie, dass der Mindestabstand zwischen Gehäuse und Wasseroberfläche nicht weniger als 15 mm betragen sollte.
6. Diese Lampe ist für Aquarien mit einer Glasstärke zwischen 3 und 8 mm gedacht.
7. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Einschränkungen oder Personen vorgesehen, die über keine Erfahrung im Umgang mit dem Gerät oder mangelnde Kenntnisse über das Gerät haben, es sei denn, der Betrieb unter Aufsicht erfolgt und gemäß der Gebrauchsanweisung für das Gerät. Es ist darauf zu achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten nicht zugelassen werden, die Reinigung und Wartung von Geräten durchzuführen.
8. Die Beleuchtung kann nur über das Stromnetz mit der entsprechenden Nennspannung versorgt werden - siehe Etikett des Geräts.
9. Ein beschädigter Außenschlauch oder eine beschädigte Außenschnur dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte die Leuchte zerstört werden.
10. Vor dem Einstecken der Hand ins Wasser im Aquarium sind alle sich im Aquarium befindlichen Geräte von der Netzversorgung zu trennen.
11. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung mindestens 15 Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten am Aquarium durchführen.
12. WARNUNG: Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Leuchte durchführen.

MONTAGE DER BELEUCHTUNG

1. Nehmen Sie die Beleuchtung aus der Verpackung aus!
2. Die elektrische Versorgung aller im Aquarium arbeitenden Geräte ist abzuschalten.
3. Es gehört den Pegel in einem Aquarium überprüfen. Im Falle, wenn der Pegel größer als 2 cm von der oberen Kante des Aquariums ist, gehört vor der Montage der Beleuchtung die entsprechende Wassermenge abgießen.
4. Die Beleuchtung ist über dem Aquarium zu montieren, indem die Halterung an einer seitlichen Wand oder an der hinteren Wand installiert wird.
5. Bewegen Sie den Lampenhalter an die maximale Kante der Lampe, von der das Netzkabel geführt wird.
6. Die Position der Beleuchtung stellen Sie so ein, dass das Schauen direkt in die Lichtquelle unmöglich ist.
7. Nach der Montage der Beleuchtung sollen die Leitung und der Stecker geprüft werden, ob sie trocken sind.
8. Schließen Sie den Stecker an das Stromnetz gemäß der Zeichnung nebenan an!
9. Schalten Sie die Beleuchtung mithilfe des Schalters ein.
10. Falls sich die Beleuchtung nach unten verschiebt, ist sie einfach mit der Stellschraube anzuziehen.

DIE VERWENDUNG UND DAS KONSERVIEREN

1. Trennen Sie zum Reinigen der Beleuchtung die Stromversorgung der Leuchte und aller Aquariengeräte vom Stromnetz. Warten Sie mindestens 15 Minuten ab, bevor Sie die Beleuchtung herausziehen.
2. Die Beleuchtung gehört regelmäßig die zwei Wochen mit dem feuchten Tüchlein mit Zusatz mildem Entkalkung mittel abwischen z. B. Essig.

ENTSORGUNG VON AUSGEDIENTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

(gilt für die Europäische Union und andere Länder Europas mit getrennten Systemen zur Abfallsammlung)

Dieses Symbol am Produkt oder an der Produktverpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit gewöhnlichem Haushaltsmüll vermischt werden soll. Es soll an die entsprechende Sammelstelle für ausgediente elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ablagerung helfen Sie, schädlichen Auswirkungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei unsachgemäßer Ablagerung von Abfall vorzubeugen. Durch Recycling werden die natürlichen Ressourcen erhalten. Für genauere Informationen zum Recycling setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Stadtverwaltung, Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder mit der Verkaufsstelle in Verbindung.

GARANTIE

Die Firma garantiert einwandfreies Funktionieren des Geräts innerhalb von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die in diesem Zeitraum entdeckten Mängel werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Abgabe des Geräts in der Originalverpackung samt Garantieschein und Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung) unentgeltlich beseitigt. Diese Garantie deckt keine Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstanden sind. Mechanische Schäden des Geräts und die dadurch entstandenen Mängel, Schäden und Fehler, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nichtbeachtung der Montageanleitung, unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäßer Aufbewahrung und Wartung, durch eigenmächtige Reparaturen, Umbauten oder Änderungen der Konstruktion entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Verkäufer hat keine Pflicht, für die Reparaturdauer ein Ersatzgerät bereitzustellen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor, wenn sie dem technischen Fortschritt dienen.
Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstanden sind.

RU

Инструкция по эксплуатации

Светильник серии LED intenso предназначен для освещение аквариумов и террариумов.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ

1. ВАЖНЫЙ! Внимательно прочитайте перед использованием. Хранить для будущего использования.
2. Оборудование необходимо использовать в соответствии с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, исключительно в закрытых помещениях и исключительно в соответствии с предназначением. Эту инструкцию следует сохранить.
3. Этот светильник запроектирован для применения исключительно над резервуарами, закрытыми стеклом или другим прозрачным материалом, предупреждающими падение светильника в аквариум.
4. Светильник предназначен для эксплуатации в аквариумах, в которых уровень воды по крайней мере на 2 см ниже верхнего края аквариума.
5. Обратите внимание, что минимальное расстояние между корпусом и поверхностью воды не должно быть менее 15 мм.
6. Светильник предназначен для эксплуатации в аквариумах, изготовленных из стекла толщиной от 3мм до 8мм.
7. Данное устройство не предназначено для использо- вания лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными воз- можностями, а также лицами, не знакомыми с устройством либо не имеющими опыта его обслуживания. Такие лица могут быть допущены к обслуживанию устройства только под надзором либо в соответствии с инструктажем по эксплуатации устройства, проведенным лицами, ответственными за их безопасность. Не допускайте, чтобы с устройством играли дети. Оставленные без присмотра дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание оборудования.
8. Освещение может питаться только от сети с соответствующим номинальным напряжением, указанным на этикетке устройства.
9. Поврежденный внешний шланг или шнур этого светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, осветительная арматура должна быть разрушена.
10. Перед опусканием рук в воду в аквариуме необходимо отключить от сетевого питания все находящееся в аквариуме оборудование.
11. После отключения от источника питания подождите не менее 15 минут, прежде чем выполнять обслуживание аквариума.
12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед выполнением технического обслуживания осветительного прибора отключите питание.

УСТАНОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

1. Вынуть светильник из упаковки.
2. Отключить все работающее в аквариуме оборудование от сети электропитания.
3. Должно быть проверить уровень воды в аквариуме. В случае, если уровень воды выше, чем 2 см от верхнего края аквариума, необходимо перед монтажом светильника отлить лишнюю воду.
4. Светильник нужно закрепить на аквариуме, надевая его держатель на одну из боковых стенок или на заднюю стенку резервуара.
5. Переместите патрон лампы к максимальному краю лампы, от которой идет шнур питания.
6. Положение светильника необходимо отрегулировать таким образом, чтобы его свет не был направлен непосредственно в глаза.
7. После монтажа светильника необходимо проконтролировать, чтобы вилка и провод были сухими.
8. Включить вилку в сеть электропитания, как показано на рисунке рядом.
9. Включить светильник при помощи переключателя.
10. Если светильник колеблется, необходимо слегка подвернуть регулирующий болт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для очистки освещения отсоедините источник питания светильника и все аквариумное оборудование от электросети. Затем следует подождать минимум 15 минут перед снятием светильника со стенки аквариума.
2. Лампы накаливания, регулярно раз в две недели необходимо протирать мягкой салфеткой смоченной в уксусном растворе для удаления накипи.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(для Европейского Союза и других европейских стран с отдельными системами сбора)

Этот символ на товаре или его упаковке и что этот продукт не следует рассматривать как бытовые отходы. Он должен быть передан в соответствующий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и людей здоровье. Переработка помогает сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным городским офисом, компанией по утилизации отходов в вашем городе или местом продажи продукта.

ГАРАНТИЯ

Фирма гарантирует исправную работу оборудования на срок 24 месяцев от даты продажи. Обнаруженные в этот период неполадки будут бесплатно устранены в 14-дневный срок от даты поставки оборудования вместе с гарантийной картой производителя, документом покупки (чек, счётфактура), в оригинальной упаковке. В случае обнаружения повреждений появившихся в результате неправильной эксплуатации, устройство теряет гарантию. гарантия не охватывает механических повреждений оборудования и связанные с ними неисправности, повреждения и неисправности появившиеся вследствие неправильной или несоответствующей с инструкцией установкой, неправильной или несоответствующей с инструкцией эксплуатацией, хранением и уходом, произвольным ремонтом, переработкой или внесением изменений в конструкции. Продавец не обязан предоставлять покупателю оборудования для замены на время проведения ремонта.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений связанных с техническим прогрессом. Производитель не несёт ответственности за неисправную работу ставшую причиной неправильного пользования несоответствующего рекомендациям данной инструкции.

Diversa Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, PL • Zakład w Prudniku: ul. Prężyńska 23, 48-200 Prudnik, PL
tel. +48 77 436 41 11 • e-mail: biuro@diversa.info.pl • www.diversa.info.pl

LEDintenso-INS-K-20200728

diversa Pet Products

LED intenso

4,3
5,7
7,2
10,1

Verlichting van de serie LED intenso
L'éclairage de série LED intenso
Svietidlo rady LED intenso osvetlenie

NL FR SK	Model Modèle Model	Vermogen Puissance Príkon	Voor lengte/breedte aquarium Pour aquarium longueur/largeur Pre dĺžku/šírku akvária
	LED intenso 4.3	4.3 Watt	20 cm
	LED intenso 5.7	5.7 Watt	25 cm
	LED intenso 7.2	7.2 Watt	30 cm
	LED intenso 10.1	10.1 Watt	35 cm

NL

Gebruiksaanwijzing

Verlichting van de serie LED intenso voor het verlichten van aquaria en terraria.

VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK EN GARANTIE

1. BELANGRIJK! Lees aandachtig voor gebruik. Bewaar voor toekomstig gebruik.
2. Het apparaat dient gebruikt te worden conform te aanwijzingen die in de gebruiksaanwijzing zijn opgenomen, uitsluitend in gesloten ruimtes en uitsluitend overeenkomstig het doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Deze verlichting is ontworpen voor gebruik in reservoirs die met glas of een ander doorzichtig materiaal wordten afgedekt dat voorkomt dat de verlichting in het aquarium valt.
4. Het apparaat is bestemd voor gebruik in aquaria waarin het waterniveau minstens 2 cm onder de bovenrand van het aquarium stopt.
5. Houd er rekening mee dat de minimale afstand tussen de behuizing en het wateroppervlak niet minder dan 15 mm mag zijn.
6. De verlichting is bestemd voor gebruik in aquaria van glas van 3 mm tot 8 mm dik.
7. Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische bekwaamheid of door personen zonder ervaring of kennis van dergelijke apparatuur, tenzij het onder toezicht en volgens gebruikinstructies gebeurt van persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Men dient op de kinderen te letten zodat ze met de apparatuur niet spelen. Kinderen zonder toezicht mogen de apparatuur niet schoonmaken en onderhouden.
8. De verlichting kan alleen worden gevoed door het lichtnet met de juiste nominale spanning - weergegeven op het etiket van het apparaat.
9. Een beschadigde externe slang of snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsarmatuur vernietigd worden.
10. Haal alle apparaten die zich in het aquarium bevinden van de stroom af voordat u uw hand in het water in het aquarium doet.
11. Wacht na het loskoppelen van de voeding minstens 15 minuten voordat u onderhoud aan het aquarium uitvoert.
12. WAARSCHUWING: Schakel de stroom uit voordat u onderhoud uitvoert aan de verlichtingsarmatuur.

INSTALLATIE VAN DE VERLICHTING

1. Haal de verlichting uit de verpakking.
2. Haal alle apparaten die in het aquarium functioneren van de elektrische voeding af.
3. Je moet controleer het waterniveau in het aquarium. Wanneer het waterniveau hoger is dan 2 cm van de bovenrand van het aquarium dient u een passende hoeveelheid water af te gieten.
4. Monteer de verlichting op het aquarium door de houder van het apparaat op een van de zijwanden of de achterwand van het reservoir te schuiven.
5. Verplaats de lamphouder naar de maximale rand van de lamp van waaruit het netsnoer wordt geleid.
6. Stel de positie van de verlichting zo af dat het niet mogelijk is direct in de lichtbron te kijken.
7. Draai de afstelschroef aan wanneer de verlichting zakt.
8. Controleer na montage van de verlichting of de kabel en de stekker droog zijn.
9. Sluit de stekker op het elektriciteitsnetwerk aan volgens de tekening hiernaast.
10. Doe de verlichting aan met de schakelaar.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Om de verlichting te reinigen, koppelt u de stroomtoevoer naar de armatuur en alle aquariumapparatuur los van de netvoeding. Wacht vervolgens minimaal 15 minuten voordat u de verlichting van de wand van het aquarium haalt.
2. Wij raden u aan om de lampen om de twee weken schoon te maken met een vochtig doekje.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

GARANTIE

Het bedrijf zorgt voor de goede werking van de apparatuur gedurende 24 maanden vanaf de datum van verkoop. De in deze periode vermelde defecten zullen kosteloos worden gerepareerd binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van de apparatuur inclusief garantiekaart bij de fabrikant, met het document van aankoop (bon of factuur) en in de originele verpakking. In geval van schade veroorzaakt door onjuist gebruik, vervalt de garantie. De garantie dekt geen mechanische schade van de apparatuur of de daardoor veroorzaakte defecten, schade en defecten die zijn opgetreden als gevolg van montage die niet in overeenstemming is met de handleiding, gebruik, opslag en onderhoud niet in overeenstemming met de handleiding, ongeautoriseerde reparaties, wijzigingen in of veranderingen van het ontwerp. De verkoper is niet verplicht om voor de tijd van de reparatie vervangende apparatuur aan de koper te leveren.

FR

Notice d'utilisation

L'éclairage de série LED intenso est destiné à l'éclairage d'aquariums ainsi que de terrariums.

CONDITIONS D'UNE UTILISATION SÛRE ET DE GARANTIE

1. IMPORTANT! Lisez attentivement avant utilisation. Conserver pour une utilisation future.
2. Le dispositif doit être utilisé conformément aux consignes contenues dans la notice d'utilisation, exclusivement dans des locaux fermés et uniquement conformément à sa destination. Cette notice doit être conservée.
3. Cet éclairage a été conçu pour être utilisé exclusivement au dessus des bacs couverts de verre ou d'autres matériaux transparents protégeant contre la chute de l'éclairage dans l'aquarium.
4. L'éclairage est conçu pour etre utilisé au-dessus des aquariums dans lequel le niveau maximal d'eau se situe 2 cm en-dessous du bord supérieur de l'aquarium.
5. Veuillez noter que la distance minimale entre le boîtier et la surface de l'eau ne doit pas être inférieure à 15 mm.
6. La lampe prévue pour une utilisation sur des aquariums dont l'épaisseur de verre est comprise entre 3 et 8 mm.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans l'expérience ou connaissance de l'équipement, à moins qu'elles ne soient surveillées ou suivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil données par une personne responsable de leur sécurité. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants sans surveillance ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'équipement.
8. L'éclairage ne peut être alimenté que par le secteur avec la tension nominale appropriée - indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
9. Un tuyau ou un cordon externe endommagé de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
10. Avant la mise de la main dans l'eau, tous les dispositifs se trouvant dans l'aquarium doivent être déconnectés de l'alimentation électrique.
11. Après avoir débranché l'alimentation, attendez au moins 15 minutes avant d'effectuer l'entretien de l'aquarium.
12. AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation avant d'effectuer l'entretien du luminaire.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Il faut désemballer l'éclairage.
2. Tous les dispositifs travaillant dans l'aquarium doivent être déconnectés de l'alimentation électrique.
3. Vous devez vérifiez le niveau d'eau. Dans le cas ou elle dépasse 2 cm en-dessous du bord supérieur de l'aquarium, répandre une quantité appropriée d'eau pour atteindre le niveau recommandé.
4. Il faut fixer l'éclairage sur l'aquarium, en avançant le manche du dispositif sur l'une des parois latérales ou la vitre arrière du bac.
5. Déplacez le support de lampe sur le bord maximum de la lampe à partir duquel le cordon d'alimentation est dirigé.
6. La position de l'éclairage doit être réglée de la manière à éviter de regarder directement dans la source de la lumière.
7. Après avoir monté l'éclairage, il faut vérifier si le câble et la fiche sont secs.
8. Brancher la fiche sur le secteur d'alimentation électrique, conformément à la figure ci-contre
9. Allumer l'éclairage avec un interrupteur.
10. En cas de descente de l'éclairage, serrer légèrement la vis de réglage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

1. Pour nettoyer l'éclairage, débranchez l'alimentation électrique du luminaire et de tous les équipements d'aquarium du secteur. Attendre ensuite pendant au moins 15 minutes, avant d'enlever l'éclairage de la paroi d'aquarium.
2. Vous devez essuyer régulièrement l'élairage une fois toutes les deux semaines avec un chiffon humide avec un détartrant doux, par exemple. Vinaigre.

RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

(concerne l'Union européenne et d'autres pays d'Europe à systèmes de collecte séparés du matériel usé)
Ce symbole, placé sur un produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne peut pas être considéré comme déchet domestique. Il doit être remis à un point de collecte du matériel électrique ou électronique usé. En assurant son stockage approprié, vous aiderez à prévenir les effets néfastes menaçant l'environnement et la santé des humains. Sa récupération permet de préserver les ressources naturelles. En vue d'obtenir des informations plus détaillées sur la récupération, n'hésitez pas à contacter votre autonomie locale, la société s'occupant d'évacuation de déchets dans votre ville ou le point local de vente du produit.

GARANTIE

Le constructeur garantit un fonctionnement efficace du matériel pendant 24 mois après la date de vente. Les défauts de fabrication signalés pendant cette période seront éliminés gratuitement dans le délai de 14 jours de la présentation du matériel accompagné de la carte de garantie, du document d'achat (ticket de caisse, facture), en emballage d'origine du constructeur. En cas d'endommagements survenus à la suite d'une exploitation inappropriée, le matériel pers sa garantie. La garantie n'englobe pas les endommagements mécaniques du matériel et les défauts résultant d'un montage inapproprié ou non conforme à la consigne de montage, d'une utilisation, conservation, entretien, réparations arbitraires, adaptations ou modifications de construction inappropriés ou non conformes à la notice d'utilisation. Le vendeur n'est pas obligé de fournir à l'acquéreur un matériel de remplacement pour le temps de réparation.

SK

Návod na použitie

Svietidlá rady LED Intenso osvetlenia sú určené pre osvetlenie akvárií a terárií.

PODMIENKY BEZPEČNÉHO POUŽITIA A ZÁRUKY

1. DÔLEŽITÉ! Pred použitím si pozorne prečítajte. Uschovajte pre budúce použitie.
2. Zariadenie sa má používať v súlade s pokynmi obsiahnutými v návode na použitie a to iba v uzavretých miestnostiach a výlučne podľa určenia. Tento návod uchovajte.
3. Tieto svietidlá sú určené výlučne k použitiu nad nádržami prikrytými sklom alebo inými priezračnými materiálmi, ktoré bránia spadnutiu svietidla do akvária.
4. Zariadenie je určené pre použitie v akváriách, kde hladina vody končí najmenej 2 cm od horne časti akvária.
5. Upozorňujeme, že minimálna vzdialenosť medzi krytom a vodnou hladinou by nemala byť menšia ako 15 mm.
6. Osvetlenie je určené na akvária s hrúbkou skla od 3 do 8 mm.
7. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s použitím zariadenia alebo vedomosti o ňom, ibaže pod dohľadom alebo ak budú oboznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so zariadením. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
8. Osvetlenie je možné napájať iba zo siete s príslušným menovitým napätím - uvedeným na štítku zariadenia.
9. Poškodenú vonkajšiu hadicu alebo kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo by malo byť zničené.
10. Pred vložením rúk do vody v akváriu odpojte od sieťového napájania všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú v akváriu a na akváriu.
11. Po odpojení od zdroja napájania počkajte najmenej 15 minút, kým vykonáte údržbu akvária.
12. VÝSTRAHA: Pred údržbou svietidla odpojte napájanie.

MONTÁŽ SVIETIDLA RADY LED INTENSO

1. Svietidlo vyberte z obalu.
2. Odpojte všetky v akváriu fungujúce zariadenia od siete elektrického napájania.
3. Skontrolujte hladinu vody v akváriu. Pokiaľ je hladina vody vyššia než 2 cm od hornej časti akvária, pred inštaláciou odoberte správne množstvo vody z akvária.
4. Pripevnite držiak zariadenia na jednu z bočných stien alebo na zadné sklo nádrže a tým pripevnite svietidlo k akváriu.
5. Držiak žiarovky posuňte na maximálny okraj lampy, z ktorého je napájací kábel vedený.
6. Položenie svietidla je nutné upraviť, aby bolo zabránené oslňovaniu očí priamo zo zdroja svetla.
7. Po namontovaní svietidla je nutné overiť, či sú kábel a zástrčka suché.
8. Pripojte zástrčku do siete elektrického napájania podľa uvedeného návodu – viď uvedený obrázok.
9. Zapnite svietidlo pomocou prepínača, ktorý sa nachádza na držiaku zariadenia.
10. V prípade padania osvetlenia stačí ľahko pritiahnuť uchytávaciu skrutku.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

1. Na vyčistenie osvetlenia odpojte napájanie svietidla a všetky akváriové vybavenie od zdroja napájania. Následne je nutné počkať minimálne 15 minút pred zložením zariadenia zo steny akvária.
2. Je možné utierať svietidlo vlhkou a čistou utierkou s prídavkom jemného neabrazívneho čistiaceho prostriedku.

ZNEŠKODNENIE OPOTREBOVANÉHO ELEKTRO ZARIADENIA

(týka sa Európskej únie a iných európskych krajín so systémami triedenia odpadov)
Tento symbol umiestnený na produkte alebo na jeho obale znamená, že výrobok nie je možné klasifikovať ako komunálny odpad. Musí byť odovzdaný v zberných miestach vyradeného elektro zariadenia. Zaistením riadneho spôsobu skladovania je možné zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje. Pre bližšie informácie o recyklácii sa obráťte na miestny mestský alebo obecný úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa zvozom odpadov vo vašom meste alebo predajné miesto výrobku.

ZÁRUKA

Firma ručí za riadnu funkčnosť zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Poruchy, zistené v tomto období, budú bezplatne odstránené počas 30 dní odo dňa dodania zariadenia so záručným listom do predajného miesta, kde ste výrobok zakúpili s predajným dokladom (pokladničný doklad, faktúra) v originálnom balení. Poškodenie vzniknuté chybným používaním majú za následok stratu záruky. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia a nimi spôsobené poruchy, poškodenie a poruchy vzniknuté chybnou inštaláciou, skladovaním, údržbou, vykonávaním samovoľných opráv alebo konštrukčnými zmenami v rozpore s návodom na použitie. Predávajúci nie je povinný po dobu vykonávania opravy poskytnúť kupujúcemu náhradné zariadenie.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávania technických zmien a zlepšení. Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Diversa Sp. z o.o., ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, PL • Zakład w Prudniku: ul. Prężyńska 23, 48-200 Prudnik, PL
tel. +48 77 436 41 11 • e-mail: biuro@diversa.info.pl • www.diversa.info.pl

LEDintenso-INS-K-20200728

diversa Pet Products